



INMEET INSTRUCTIE

TRAPLEUNINGEN VAN RVS LAND



LENGTE

Leuning 1: Bepaal waar de leuning moet beginnen en meet de lengte tot in de hoek (maat X).

Lengte leuning 1 = $X - 12$ cm

Leuning 2: Meet de afstand tussen de muren (maat Y).

Lengte leuning 2 = $Y - 24$ cm

Leuning 3: Bepaal het eindpunt van de leuning en meet de lengte tot in de hoek (maat Z).

Lengte leuning 3 = $Z - 12$ cm

HOOGTE (MAAT A)

Een standaard trapleuning hangt op een hoogte van 80 tot 90 cm, gemeten vanaf de voorkant van de traprede. Meet altijd evenwijdig aan de trap.

POSITIE LEUNINGDRAGERS

Tenzij je ons anders doorgeeft, bepalen we zelf de positie van de dragers op de leuning. Bij korte leuningen plaatsen we de eerste drager meestal op 100 mm van de kant, bij langere leuningen op 150 tot 200 mm van de kant.

Je kunt ook zelf de positie van de leuningdragers bepalen, bijvoorbeeld als je een bestaande leuning wil vervangen en er al gaten in de muur zitten. Let hierbij op de bevestigingswijze van de leuningdragers. De gewenste posities kun je bij de opmerkingen van je bestelling aan ons doorgeven. We verzoeken je de gewenste posities aan te geven in hartmaten, dus van uiteinde leuning tot hart van de leuningdrager en/of van hart leuningdrager tot hart leuningdrager.

Houd voor het mooiste resultaat een marge van ca. 12 cm vanuit de hoeken.

Aan deze handleiding kunnen geen rechten worden ontleend.

Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RVS Land.

RVS LAND.nl

+31 (0)45-7370045 info@rvsland.nl



facebook.com/rvsland.nl



instagram.com/rvsland.nl



pinterest.com/rvsland