

## LENGTE

**Leuning 1** Bepaal waar de leuning moet beginnen en meet de lengte tot in de hoek (maat X).  
**Lengte leuning 1 =  $X - 12 \text{ cm}$**


**Leuning 2** Meet de afstand tussen de muren (maat Y).  
**Lengte leuning 2 =  $Y - 24 \text{ cm}$**

**Leuning 3** Bepaal het eindpunt van de leuning en meet de lengte tot in de hoek (maat Z).  
**Lengte leuning 3 =  $Z - 12 \text{ cm}$**



Houd voor het mooiste resultaat een marge van ca. 12 cm vanuit de hoeken. Meet altijd evenwijdig aan de trap.

Hang uw trapleuning op de hoogte die u zelf het prettigste vindt.



## MONTAGE HOOGTE

**Hoogte A** Een standaard trapleuning hangt meestal op een hoogte (maat A) van 80 en 90 cm, gemeten vanaf de vóórkant van de traprede.

## POSITIE LEUNINGDRAGERS

Tenzij u ons de maten doorgeeft bepaalt RVS Land zelf de positie van de dragers op de leuning.

- Bij korte leuningen plaatsen we de eerste drager meestal op 100 mm van de kant.
- Bij de langere leuningen is het mooier om de eerste dragers op 150 a 200 mm uit de kanten te plaatsen.

U kunt ook zelf de positie van de leuningdragers bepalen, bijvoorbeeld als u een bestaande leuning gaat vervangen en er al gaten in de muur zitten. Let dan wel op de bevestiging van de leuningdragers. Deze maten kunt u dan bij de opmerkingen aan ons doorgeven. Hierbij kunt u het beste de afstanden doorgeven zoals ze op bovenstaande figuur zijn weergegeven.

RVS Land  
Lindelauffer Gewande 24C  
6367 AZ Voerendaal

 [Facebook.com/RVSLand.nl](https://www.facebook.com/RVSLand.nl)

T +31 (0)45-7370045  
M +31 (0)6-11226517  
E [info@rvsland.nl](mailto:info@rvsland.nl)

 [Twitter.com/RVSLand](https://www.twitter.com/RVSLand)